Venue 8

Quick Start Guide




1 Connect the power cable and press the power button for 7 seconds

Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 7 secondes

Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão liga/desliga por 7 segundos

Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido durante 7 segundos



2 Finish Android setup

Terminez l'installation d'Android | Conclua a configuração do Android Finalizar configuración Android



Connect to your network.

Connectez-vous à votre réseau. Conecte-se à internet. Conectar a su red.



Sign in to your account or create a new account.

Connectez-vous à votre compte ou créez un nouveau compte.

Entre na sua conta ou crie uma conta nova. Inicie sesión en su cuenta o cree una nueva cuenta.

3 Register your tablet

Enregistrez votre tablette | Registre o tablet Registre su tableta


dell.com/support/retail

4 Insert SIM card (on LTE/HSPA+ models only) and optional microSD card (sold separately)

Insérez la carte SIM (modèles LTE/HSPA+ uniquement) et la carte microSD en option (vendue séparément)

Insira o cartão SIM (apenas nos modelos LTE/HSPA+) e o cartão microSD opcional (vendido separadamente)

Inserte la tarieta SIM (solo en modelos LTE/HSPA+) y una tarieta opcional microSD (se vende por separado)





Product support and manuals

Support produits et manuels dell.com/support

Suporte ao produto e manuais dell.com/support/manuals

Soporte del producto y manuales

Contact Dell

Contacter Dell | Entre em contato com a Dell dell.com/contactdell

Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité

Normatização e segurança

Normativa y seguridad

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo regulatório T02D

Modelo normativo

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo regulatório

Tipo normativo

Tablet model

Modèle de la tablette | Modelo do tablet

Venue 8 LTE/3840 LTE/3840 HSPA+/3840

T02D003, T02D004

dell.com/regulatory compliance

Modelo de tableta

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º Col. Lomas Altas

Número de modelo reglamentario:


100 V CA a 240 V CA Voltaie de entrada:


0.3 A Corriente de entrada (máxima): Frecuencia de entrada: 50 Hz a 60 Hz 2.0 A Corriente de salida:

Voltaie de salida: Hecho en China País de origen:

Features

Caractéristiques | Características | Funciones






- 1. Front camera
- 2. Ambient-light sensor

- 5. Volume buttons (2)
- 6. Microphone
- 7. SIM-card slot





- 3. Micro-USB/charging port
- 4. Battery-charging status light
- (LTE/HSPA+ models only)

- 8. MicroSD-card slot
- Speaker
- **10.** Service Tag label
- 11. Rear camera
- Power button
- **13.** Headset port

- 1 Caméra avant
- 2. Capteur de luminosité ambiante
- 3. Port micro-USB/de chargement
- 4. Voyant d'état de chargement de la batterie
- 5. Boutons de volume (2)
- 6. Microphone
- Câmera frontal
- 2. Sensor de luz ambiente
- 3. Porta micro USB/carregamento
- 4. Luz de status da carga/bateria
- 5. Botões de volume (2)
- Microfone
- 7. Slot para cartão SIM (apenas modelos LTE/HSPA+)
- 1. Cámara frontal
- 2. Sensor de luz ambiental
- 3. Puerto de carga/micro USB
- 4. Indicador luminoso de estado de la batería
- 5. Botones de volumen (2)
- Micrófono
- 7. Ranura para tarieta SIM (solo modelos LTE/HSPA+)

- 7. Logement de carte SIM (modèles LTE/HSPA+ uniquement)
- 8. Logement de carte microSD
- 9. Haut-parleur
- 10. Étiquette de numéro de série
- 11. Caméra arrière
- 12. Bouton d'alimentation
- **13.** Port pour casque
- 8. Slot para cartão MicroSD
- 9. Alto-falante
- **10.** Etiqueta de serviço
- 11. Câmera traseira
- 12. Botão liga/desliga
- 13. Porta para fone de ouvido
- 8. Ranura para tarjeta MicroSD
- Altavoz
- **10.** Etiqueta de servicio
- 11. Cámara posterior
- 12. Botón de encendido
- **13.** Puerto de audífonos